



Système UniTrain

CO4203-2A Interface CO4203-2B Expérimenteur

2^{ième} édition





Avant-propos	3
Nom et adresse du fabricant	3
1 Aspects juridiques	4
1.1 Restrictions de la responsabilité.	4
1.2 Droits d'auteur / Conformité	4
1.3 Groupes-cibles	5
1.4 Symboles utilisés	6
2 Consignes de sécurité fondamentales	7
2.1 Informations sur la sécurité	7
2.2 Dispositifs de sécurité	9
2.3 Mesures de protection du travail	. 10
2.4 Consignes de sécurité spécifiques	. 11
3 Description des modules	. 12
3.1 Marque de produit et désignation de type	. 12
3.2 Domaine d'application et conformité d'emploi	. 13
3.3 Caractéristiques techniques	. 14
3.4 Dimensions et poids	. 16
3.5 Conditions d'installation	. 16
4 Mise en service	. 17
4.1 Installation du logiciel	. 17
4.2 Mise en service d'UniTrain	. 18
5 Éléments de commande et connexions de l'interface	. 20
6 Eléments de commande et connexions de l'interface	. 23
7 Utilisation de l'interface Wi-Fi intégrée	. 25
7.1 Configuration de l'interface Wi-Fi	. 25
7.1.1 Connexion à un réseau Wi-Fi existant	. 25
7.1.2 Installation de l'interface comme point d'accès	. 31
7.2 Initialisation de l'interface dans LabSoft via l'interface Wi-Fi	. 35
8 Entretien et nettoyage	. 37
8.1 Service d'entretien et d'après-vente	. 37
8.2 Pièces de rechange	. 37
9 Démontage et élimination	. 38
9.1 Mise hors service	. 38
9.2 Démontage et élimination	. 38
Annexe A : occupation de la barrette à 96 pôles de l'interface	. 39





Avant-propos

Ces instructions d'utilisation ont été écrites pour être lues, comprises et observées en tous points par les personnes qui manipuleront le système d'entraînement.

Elles contiennent des remarques et des consignes fondamentales qui devront être observées lors du montage, de l'emploi, de l'entretien, du démontage et de l'élimination du système d'entraînement.

Aussi ces instructions d'utilisation doivent-elles être impérativement lues par le personnel enseignant, les apprenants et tous les autres utilisateurs avant le montage et la mise en service. Seule la connaissance de ces instructions d'utilisation permet d'éviter des erreurs et de garantir un fonctionnement sans dérangements.

Nom et adresse du fabricant

Adresse du fabricant et du service après-vente

LUCAS-NÜLLE GmbH Siemensstr. 2 D-50170 Kerpen

Téléphone : +49 (0) 22 73 5 67-0 Télécopieur : +49 (0) 22 73 5 67-30

E-mail : info@lucas-nuelle.com www.lucas-nuelle.com



1 Aspects juridiques

1.1 Restrictions de la responsabilité

Pour les dommages résultant

- d'un emploi inapproprié et incorrect,
- d'un montage et / ou d'une mise en service incorrects et non conformes par l'exploitant ou une tierce personne,
- de modifications ultérieures apportées par l'exploitant ou une tierce personne,
- d'une usure naturelle,
- d'une manipulation, d'un entretien ou d'une maintenance négligés ou incorrects,
- d'un non-respect des instructions d'utilisation
- et de matériels inappropriés,

LUCAS-NÜLLE décline toute responsabilité.

1.2 Droits d'auteur / Conformité

Les instructions d'utilisation sont destinées au personnel enseignant et aux apprenants.

Les instructions d'utilisation contiennent des prescriptions et des dessins de nature technique qu'il est interdit, même partiellement, de reproduire, de diffuser, d'utiliser à des fins de concurrence ou de transmettre à des tiers.

L'exploitant du système d'entraînement est autorisé à réaliser des copies, même partielles, uniquement pour un emploi interne dans le cadre de l'exploitation du système.



1.3 Groupes-cibles

Les groupes-cibles des instructions d'utilisation sont décrits dans le tableau ci-dessous :

Groupes-cibles - Tâches - Qualification		
Groupe-cible 1	Tâches	Qualification
Personnel enseignant	 Surveillance des apprenants 	 Spécialiste électricien
 Enseignant 	 Configuration du système d'entraînement 	
 Entraîneur 	 Instruction initiale des apprenants 	
Formateur	au système d'entraînement	
 Responsable de laboratoire 	 Instructions des apprenants en matière de sécurité 	
	 Activation de l'alimentation en énergie 	
	 Elimination de dérangements de moindre importance 	
	 Observation du déroulement des opérations 	
	 Reconnaissance des dérangements et des problèmes de sécurité et garantie du bon déroulement du système d'entraînement 	

Groupe-cible 2	Tâches	Qualification
Apprenants	 Configuration du système d'entraînement 	 Les personnes doivent être instruites en électrotechnique
 Stagiaire 	 Rééquipement du système 	 Les personnes doivent avoir suivi
 Etudiant 	d'entraînement	une instruction spécifique et
 Apprenti 	 Mise en et hors service du système d'entraînement 	disposer de connaissances à l'écriture et à la lecture dans leur
	 Elimination de dérangements de moindre importance 	 Première initiation au système
	 Observation du déroulement des opérations 	d'entrainement par le personnel enseignant
	 Reconnaissance des dérangements et des problèmes de sécurité et garantie du bon déroulement du système d'entraînement 	•



1.4 Symboles utilisés

Degré du danger	Utilisation
	Ce symbole représente un danger immédiat pour la vie et la santé de personnes. Le non-respect de ces consignes peut avoir pour conséquence de graves atteintes à la santé, voire des blessures mortelles.
A WARNING	Ce symbole représente un danger immédiat pour la vie et la santé de personnes. Le non-respect de ces consignes peut avoir pour conséquence des atteintes à la santé, voire des blessures dangereuses.
	Ce symbole indique des remarques importantes sur le maniement conforme et économique du système d'entraînement. Le non-respect des ces remarques peut entraîner des blessures légères et / ou affecter la santé, de même que générer des dérangements du système d'entraînement ou de son environnement.



2 Consignes de sécurité fondamentales

2.1 Informations sur la sécurité

A DANGER

Le système d'entraînement a été construit dans les règles de l'art et conformément aux règles de sécurité technique reconnues. Un emploi incorrect ou non conforme peut toutefois engendrer un danger pour la santé et la vie de l'utilisateur ou de tiers et affecter le système d'entraînement et d'autres valeurs matérielles. N'exploiter le système d'entraînement que s'il est en parfait état technique, conformément à l'emploi auquel il est destiné, en respectant les règles de sécurité et en prenant conscience des dangers potentiels. Tout dérangement risquant d'atténuer la sécurité doit être immédiatement éliminé.

Ces instructions d'utilisation doivent être conservées à proximité du système d'entraînement et être à tout moment accessibles à quiconque.

Domaine d'application

Outre les lois correspondantes applicables dans le pays de l'exploitant et les prescriptions de sécurité internes à l'école ou à l'entreprise en matière d'exploitation, de maintenance et de montage, il faudra observer les instructions suivantes.

Toute personne chargée de l'utilisation, de la mise en service, de la commande, de l'entretien ou de la réparation du système d'entraînement doit avoir lu et compris les instructions d'utilisation correspondantes et, le cas échéant, les instructions d'expérimentation.

Les prescriptions en vigueur en matière de prévention des accidents seront conservées à proximité du système d'entraînement et accessibles à quiconque. Des instructions / formations seront proposées régulièrement par le responsable de l'exploitant.

Modifications

L'exploitant n'est autorisé à apporter des modifications et / ou à procéder à des transformations qu'après avoir consulté le fournisseur. Le fournisseur décline toute responsabilité pour des mesures prises sans autorisation et des dommages qui en résulteraient. L'emploi conforme du système d'entraînement (montage / équipement et réalisation des expériences avec le système d'entraînement) n'en est pas concerné.

Exploitation sans accident

Répondant à l'état actuel de la technique, le système d'entraînement est sûr s'il est employé conformément à l'usage auquel il est destiné. Des dangers peuvent émaner du système d'entraînement lorsque

- les personnes qui manipulent le système d'entraînement n'ont pas été formées en électrotechnique,
- le système d'entraînement n'est pas manipulé correctement,
- le système d'entraînement n'est pas employé conformément à l'usage auquel il est destiné.





Exploitant



Tous les dispositifs de sécurité et consignes d'utilisation prévus par le fabricant sont indispensables pour garantir un fonctionnement sûr et sans accident du système d'entraînement. L'exploitant et le personnel enseignant sont responsables de l'exploitation sans accident du système.

L'exploitant doit garantir que

- · le personnel enseignant a été formé pour cette tâche spéciale en respectant les consignes de sécurité,
- le personnel enseignant et les apprenants ont été avisés des prescriptions de sécurité du domaine d'application et que cette instruction a été documentée,
- les consignes de sécurité peuvent être consultées à tout moment,
- les consignes de sécurité sont respectées.



L'installation électrique doit satisfaire aux normes locales correspondantes. Un conducteur de terre approprié doit notamment être mis à la disposition du système d'entraînement.

Prescriptions légales de prévoyance des accidents

Outre les prescriptions et tous les textes mentionnés dans ces instructions d'utilisation et signalés par des symboles de sécurité, il faudra impérativement observer les prescriptions générales suivantes sur la manipulation du système d'entraînement :

- consignes de sécurité des Etats membres de l'UE,
- consignes de sécurité en vigueur dans les pays hors UE.

Utilisateurs du système d'entraînement

Le système d'entraînement livré correspond à l'état actuel de la technique, est fiable et doit être manipulé correctement par des personnes instruites en électrotechnique sous la surveillance du personnel enseignant.



Un non-respect de cette règle constitue un risque pour la vie et la santé de l'utilisateur ou d'un tiers, affecte le système d'entraînement ou d'autres valeurs matérielles, atténue le travail efficace avec le système d'entraînement.



Contrôles de fonctions, travaux de maintenance

A DANGER

Des contrôles de fonction et des travaux de maintenance réguliers servent à la sécurité !

Au début, le personnel enseignant doit contrôler si le système d'entraînement présente quelque dommage ou vice apparent. Eliminer immédiatement toute modification qui risque d'atténuer la sécurité.

Le personnel enseignant veillera à ce que le système d'entraînement soit toujours exploité en parfait état.

Il est interdit d'effectuer des travaux de maintenance et de nettoyage sur le système d'entraînement lorsque celui-ci est en service.

Dispositifs de protection

Ne retirer les dispositifs de protection qu'après avoir coupé l'alimentation d'énergie et uniquement pendant le montage ou la modification de l'expérience. Il faudra les remettre après les travaux et avant de remettre le système en service.

Sécurisation du lieu de travail

Avant de procéder à des travaux d'entretien, de nettoyage et de rééquipement du système d'entraînement, sécuriser le lieu de travail en fonction des conditions locales.

Mettre la tension hors service et empêcher toute remise en service involontaire.

Si des composants ne peuvent pas être désactivés électriquement, il faudra retirer les fusibles pour empêcher une remise en service.

Ne pas recouvrir les protections à l'arrière des appareils pour éviter une surchauffe des appareils et ainsi une éventuelle défaillance du système d'entraînement.



Seul un personnel agréé est autorisé à retirer et à remettre les fusibles !

2.2 Dispositifs de sécurité

Il est interdit de modifier, démonter ou désactiver des dispositifs de sécurité. Des éléments sans protection peuvent provoquer des blessures mortelles.

Tous les dispositifs de sécurité, tels les interrupteurs de sécurité, les protections et les sécurisations d'accès, doivent toujours être opérationnels. Il est interdit d'exploiter le système d'entraînement si des dispositifs de sécurité sont défectueux ou font défaut. Avant de démarrer le système d'entraînement, vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité requis.



2.3 Mesures de protection du travail

Sécurité personnelle



Pour leur propre sécurité, les utilisateurs porteront les équipements personnels de protection requis sur le lieu de travail.

Il est interdit de porter des vêtements amples ou des bijoux qui risqueraient de s'accrocher au système d'entraînement. Les cheveux longs doivent être retenus par un filet.

Interdiction de porter des gants : pendant les travaux réalisés à proximité immédiate de pièces en mouvement ou en rotation, il est interdit de porter des gants.



Les personnes qui sont sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments atténuant la capacité de réaction n'ont pas le droit de manipuler, de maintenir ni de réparer le système d'entraînement.



2.4 Consignes de sécurité spécifiques



N'utiliser les appareils du système de formation qu'avec les tensions de service indiquées !

Le système de formation n'a le droit d'être utilisé que dans des circuits électriques qui sont protégés par des fusibles ou des sectionneurs de puissance de max. 16 A !

Une mise à la terre incorrecte du système de formation peut engendrer des flux électriques mortels ! Le système de formation doit être relié à la terre dans les règles ! Les appareils munis d'une fiche secteur sont mis à la terre via le système de formation.

Une utilisation incorrecte des câbles électriques fournis peut engendrer des flux électriques mortels !

Utilisez uniquement l'alimentation fournie GS120A24-R7B. Les autres alimentations peuvent s'avérer dangereuses ou endommager l'interface.

L'ouverture de l'alimentation comporte un risque mortel. Toute alimentation défectueuse ou endommagée doit être immédiatement coupée du réseau et envoyée à la réparation.

Les appareils sont uniquement conçus pour fonctionner à l'intérieur.



L'interface et l'expérimenteur sont conçus selon la classe de protection III et uniquement prévus pour une utilisation avec des petites tensions de protection.

Ne mesurez jamais des tensions supérieures à 25 V RMS ou 60 V CC ou encore des courants de plus de 5 ampères aux entrées analogiques.



Lorsque vous retirez la carte d'expérimentation de l'expérimenteur, faites-le uniquement du côté gauche et en dessous de la carte, vous risqueriez sinon de vous coincer les doigts à l'interface IrDa.

Placez l'interface et l'expérimenteur sur un support stable et plat (par ex. une table) lorsque vous les emboîtez l'un dans l'autre. Veillez à ce que l'interface et l'expérimenteur ne se bloquent pas mutuellement pour empêcher toute déformation des broches de la barrette à 96 pôles.



UN		RAII	N
5151	EIVI		

3 Description des modules

3.1 Marque de produit et désignation de type

L'UniTrain-Interface constitue l'appareil central sur lequel repose le système UniTrain. Ce dispositif met à disposition les entrées et les sorties ainsi que les relais et la technique de mesure requis pour les expériences. Il contient un microprocesseur propre et une mémoire de stockage des données de mesure. L'interface est raccordée à l'ordinateur par un port USB ou par Wi-Fi et les données de mesure sont transmises à l'ordinateur tandis que les données de réglage sont communiquées à l'interface. Une mise à jour du firmware (système d'exploitation de l'interface) est possible à tout moment via l'interface USB. La configuration de l'interface Wi-Fi s'effectue à l'aide du câble USB (cf. section 6)

L'utilisation et le réglage du matériel ainsi que les mesures en temps réel dans l'expérience réelle sont réalisés par le biais d'instruments virtuels (VI) qui sont affichés sur l'écran de l'ordinateur. Les éléments de commande « virtuels » des appareils de laboratoire, dont la conception est proche de la réalité, permettent de travailler tout comme dans un laboratoire « classique ». Les instruments virtuels sont mis à disposition par le biais du logiciel VI-Starter ou du logiciel LabSoft, fourni en option.

Le logiciel **LabSoft** est livré avec des cartes d'expérimentation dans le cadre des cours et complète le système qu'il transforme en une plateforme d'expérimentation complète pour la réalisation d'expériences libres ou guidées.

L'interface UniTrain est conçue de manière à permettre un couplage avec un ou plusieurs **expérimenteurs UniTrain**. Les expérimenteurs UniTrain 'fournissent des tensions d'expérimentation supplémentaires fixes ou variables et sont équipés d'une interface à infrarouge. L'interface UniTrain, les expérimenteurs UniTrain et les cartes d'expérimentation sont reliés entre eux par un bus (connecteur à 96 pôles). Les expérimenteurs possèdent trois fonctions différentes :

- Support pour les cartes format Europe ; dans le cadre des cours avec les cartes d'expérimentation, un vaste choix de cartes comportant des circuits préparés à l'avance est mis à disposition sur des cartes format Europe, de la loi d'Ohm, à l'électronique de puissance, la technique de mesure et de régulation, la technique d'entraînement, la technique automobile, la technique des microprocesseurs et la technique de communication, en passant par l'électricité et l'électronique ainsi que la technique numérique.
- Système d'expérimentation Breadboard (avec extension optionnelle : SO4203-2C) ; la réalisation d'un grand nombre d'expériences sur tous les domaines thématiques relatifs à l'électricité et à l'électronique est possible à l'aide de composants câblés et de circuits imprimés.
- Poste d'arrimage pour multimètre (par ex : MetraHit One Plus ou LN Multi 13S) pour la communication du multimètre réel avec l'instrument virtuel « Multimètre ».





3.2 Domaine d'application et conformité d'emploi

Le système UniTrain-I est un système performant d'apprentissage et d'expérimentation assisté par ordinateur pour la formation professionnelle et continue en électrotechnique et en électronique.

Dans le cadre de cours multimédias, il réunit des unités d'enseignement cognitives et haptiques dans un concept général théorique et pratique, permettant ainsi l'acquisition ciblée de compétences en action. Du niveau débutant aux cours avancés dans les domaines spécialisés les plus variés de l'électrotechnique et de l'électronique, de nombreux cours multimédias sont disponibles pour l'enseignement scolaire, professionnel et la formation d'ingénieur.

Toutes les sources et instruments de mesure requis pour l'expérimentation sont mises à disposition : tensions fixes, tensions continues et alternatives réglables, système triphasé variable ainsi que de nombreux instruments virtuels. Les sources de tension résistantes aux courts-circuits utilisent une petite tension de protection et offrent ainsi à l'apprenant, qui fait ses premiers pas dans le domaine de l'électronique, un environnement sûr d'apprentissage et d'expérimentation.

Les appareils sont uniquement conçus pour fonctionner à l'intérieur.

Le système d'entraînement ne peut être employé que dans le cadre des caractéristiques techniques décrites ! Toute autre utilisation, quelle qu'elle soit, est considérée comme non conforme !

La société **LUCAS-NÜLLE GmbH** décline toute responsabilité pour des dommages en résultant. Seul l'exploitant pourra être tenu pour responsable.

La conformité d'emploi présuppose également l'observation permanente des instructions d'utilisation !



3.3 Caractéristiques techniques

Alimentation standard

Tension secteur	100 – 264 V; 1,4 A; 47 – 63 Hz
Sortie	24 V, 5 A ; via un câble de 1,2 m et une fiche à 4 pôles
Alimentation sur secteur	Via un câble d'alimentation électrique de 3 m

In	ter	fa	се
	lei	Ia	LE

Processeur	Processus 32 bits, fréquence d'horloge 120 MHz		
	128 Ko mémoire RAM		
	1024 Ko mémoire FLASI	Н	
Entrées et sorties	42 douilles de 2 mm, Signaux analogiques supplémentaires sur 3 douilles BNC Douille d'alimentation standard Interface USB Barrette femelle à 96 pôles pour le raccordement de l'expérimenteur		
Sortie analogique rapide / générateur de fonctions	Sortie analogique rapide programmables facultation	pour sortie périodique ou unique de tensions vement	
	Formes de courbes :	rectangle avec rapport cyclique réglable, triangle,	
		sinus, programmation facultative (arbitraire)	
	Tension de sortie :	±10 V	
	Courant de sortie :	maxi. 200 mA	
	Gamme de fréquence :	05 MHz	
Sorties analogiques de l'alimentation	Trois sorties analogiques à haute capacité de charge pour sortie périodique ou unique de tensions programmables facultativement. Spécialement conçues pour servir d'alimentation réglable en courant continu, alternatif ou triphasé.		
	Formes de courbes :	tension continue, sinus, réglage facultatif	
	Tension de sortie :	±± 20 V CC ou 14 V RMS	
	Courant de sortie :	maxi. 1 A CC	
	Gamme de fréquence :	0150 Hz	
	Fréquence d'horloge : Prise sur la barrette à 96	10 kHz 35 kHz pôles ou sur les douilles de 2 mm de l'expérimenteur	
Sorties de tension fixe	Trois sorties de tension f	īxe analogiques réglables +15 V, -15 V et 5 V	
	Tension de sortie :	+15 V, -15 V, +5 V	
	Courant de sortie :	maxi. 1 A (+/- 15 V), maxi. 1,2 A (5 V)	
	Prise sur la barrette à 96	pôles ou sur les douilles de 2 mm de l'expérimenteur	





Entrées de mesure	Quatre entrées de mesure différentielles rapides de A à D	
analogiques	Douilles d'entrée :	A et B sur douilles de 2 mm et douilles BNC C et D
	Doulles a childe .	sur douilles de 2 mm
	lucu á da na a d'a námá a s	
		ani. 1,7 MS2 15 pF
	Rigidite dielectrique :	
	4 x convertisseur A/N :	taux d'échantillonnage jusqu'à 4 x 100 MS; résolution 10 bits
	Plages de mesure :	10 V/div, 5 V/div, 2 V/div, 1 V/div, 500 mV/div, 200 mV/div, 100 mV/div, 50 mV/div, 20 mV/div (oscilloscope à mémoire) ±50 V, ±20 V, ±10 V, ±5 V, ±2 V, ±1 V, ±500 mV, ±200 mV/ ±100 mV/ (voltmètro)
	Drefendeur de mémoire :	$\pm 200 \text{ mV}, \pm 100 \text{ mV} \text{ (volumence)}$
	Protorideur de memoire .	. 4 X O K X 10 DIS
	réglable	ontant ou descendant, pre- ou post-decienchement
	Deux entrées de mesure	du courant E et F
	Douilles d'entrée :	E et F sur douilles de 2 mm
	Résistance d'entrée :	0,1 Ohm
	Taux d'échantillonnage :	7,5 MS/s
	Intensité maximale admis	ssible : maxi. 5 A
	Plages de mesure :	3 A, 300 mA
Sorties numériques /	16 sorties numériques po	pur commandes ou comme source de signal numérique
générateur de signaux	programmable pour test	de circuits numériques
numérique	Sorties	16 dont 8 sur douilles de 2 mm
-	Tension de sortie :	TTL / CMOS protégée avec 240 Ω
	Courant de sortie :	maxi. 3 mA vers la masse
	Rigidité diélectrique :	-15 V15 V
	Fréquence d'horloge	0100 kHz
Entrées	16 entrées numériques p comme analyseur numér	oour la saisie des états binaires et pour une utilisation ique
	Entrées :	16 dont 8 sur douilles de 2 mm
numenque	Tension d'entrée :	compatible TTL / CMOS, ouvert = 0
	Rigidité diélectrique :	±15 V
	Taux d'échantillonnage :	jusqu'à 100 kHz
	Déclenchement :	plusieurs combinaisons possibles des états d'entrée
		(Low (bas), High (haut), Don't care (aléatoire))
	Profondeur de mémoire :	2 K x 16 bits
Relais	8 relais disponibles (inve de simulateurs d'erreurs,	rseurs) pouvant servir de commutateurs de clavier ou , dont 4 sur 12 douilles de 2mm
	Pouvoir de coupure du c	ontact: 1 A / 24 V CC
Interfaces	USB 1.1;	
	VVLAN IEEE 802.11 b/g/r	n



Expérimenteur	
Boîtier	Matériau ABS, aluminium, dimensions : 29,6 cm x 19 cm x 8,6 cm
	Poids : 1,0 kg
Entrées et sorties	8 douilles 2 mm,
	Barrette mâle 96 pôles pour le raccordement à l'interface
	Barrette femelle à bornes 96 pôles pour la connexion de la carte
	d'expérimentation Barrette femelle à 96 pôles pour le raccordement d'autres expérimenteurs Interface infrarouge (RxD et TxD)
Fonctions	Fixation et connexion des cartes d'expérimentation UniTrain
	Support pour les systèmes Breadboard
	Poste d'arrimage pour multimètre

3.4 Dimensions et poids

Interface UniTrain CO4203-2A

- Largeur : 190 mm
- Hauteur : 296 mm
- Profondeur : 86 mm
- Poids : env. 2,1 kg

Expérimenteur UniTrain CO4203-2B

- Largeur : 190 mm
- Hauteur : 296 mm
- Profondeur : 86 mm
- Poids : env. 1,0 kg

3.5 Conditions d'installation

- Humidité relative ambiante. maxi. : 60 %, sans condensation
- Température ambiante maxi. : 35° C



4 Mise en service



A DANGER

Observer impérativement le chapitre « 2.1 Informations sur la sécurité »!

Lors du développement de cet appareil, l'accent a été volontairement mis sur une utilisation simple et facilement compréhensible.

4.1 Installation du logiciel

Sur le CD CD4203-2A fourni avec l'interface, se trouvent :

- Le programme VI-Starter : il installe les instruments virtuels de base. Ceux-ci vous permettent de réaliser la plupart des mesures et des expériences.
- Une version actuelle du programme LabSoft (prend en charge la nouvelle interface)
- Un programme de configuration du module Wi-Fi de l'interface
- Les instructions d'utilisation en format PDF

Prérequis

L'utilisation du logiciel requiert :

- Un ordinateur sur lequel est installé Microsoft® Windows Vista, 7, 8, 8.1 ou 10
- Lecteur CD pour l'installation du logiciel
- 1 port USB libre sur l'ordinateur pour l'interface
- 1 adaptateur Wi-Fi libre dans le cas où l'interface doit être connectée à l'ordinateur par Wi-Fi
- Au moins 1 Go d'espace libre sur le disque dur pour l'installation de LabSoft, le programme VI-Starter requiert env. 500 Mo.

Installation

Installation du programme VI-Starter

- Insérez le CD dans le lecteur CD/DVD de votre ordinateur.
 Si l'exécution automatique est activée sur votre ordinateur, la fenêtre de l'assistant d'installation apparaît automatiquement. Dans ce cas, vous pouvez sauter l'étape suivante.
- Entrez la commande « **Exécuter** » dans le menu de démarrage. Entrez la commande *d:\setup.exe* (remplacez le « **d** » par la lettre correspondante de votre lecteur de CD.) dans la boîte de dialogue suivante, dans le champ de saisie « Ouvrir ».
- Sélectionnez la langue du programme d'installation et suivez les instructions de l'assistant d'installation.

Le programme d'installation va copier les fichiers requis sur votre disque dur et créer un groupe de programmes dans le menu de démarrage. Lors de l'installation, le pilote de l'interface est également installé. Vous devez confirmer l'installation du pilote pendant l'installation.





Installation du programme LabSoft

L'interface UniTrain CO4203-2A n'est prise en charge qu'à partir de la version LabSoft 7.30. Les versions antérieures de LabSoft ne reconnaissent pas l'interface. Si une ancienne version de LabSoft est encore installée sur votre ordinateur, effectuez une mise à jour de LabSoft à l'aide du CD fourni.

- Insérez le CD dans le lecteur CD/DVD de votre ordinateur.
 Si l'exécution automatique est activée sur votre ordinateur, la fenêtre de l'assistant d'installation du programme VI-Starter s'affiche. Terminez le programme sans installer VI-Starter.
- Entrez la commande « **Exécuter** » dans le menu de démarrage. Entrez la commande *d*:*All2001\setup.exe* (remplacez le « **d** » par la lettre correspondante de votre lecteur de CD.) dans la boîte de dialogue suivante, dans le champ de saisie « Ouvrir ».
- Sélectionnez la langue du programme d'installation et suivez les instructions de l'assistant d'installation.

Des instructions détaillées d'installation du logiciel LabSoft se trouvent dans la partie « Instructions d'installation du logiciel LabSoft ».

4.2 Mise en service d'UniTrain

Reliez l'interface à un ou plusieurs expérimenteurs. Le nombre des expérimenteurs pouvant être branchés est illimité et dépend de l'expérience à réaliser. Toutefois, en temps normal, il ne dépasse pas quatre expérimenteurs.



Placez l'interface et l'expérimenteur sur un support stable et plat (par ex. une table) lorsque vous les emboîtez l'un dans l'autre. Veillez à ce que l'interface et l'expérimenteur ne se bloquent pas mutuellement pour empêcher toute déformation des broches de la barrette à 96 pôles.

Connectez l'alimentation fournie à la douille qui se trouve au dos de l'interface (cf. chapitre 5 Interface, n° 11).

Raccordez l'alimentation à la tension secteur. L'entrée à large plage de l'alimentation permet un fonctionnement universel sans aucune adaptation.

Equipez l'expérimenteur des cartes d'essai requises ou du système Breadboard et/ou du multimètre.

Connectez l'interface à un port USB de votre ordinateur.

Raccordez l'interface à l'interrupteur secteur (cf. chapitre 5 Interface, n 10).

Réalisez les expériences et les connexions suivant les instructions d'expérimentation contenues dans le cours.





Démarrez le logiciel VI-Starter ou le logiciel LabSoft. Les instruments virtuels sont à présent disponibles et vous pouvez utiliser le système.

RECOMMANDATION : lors de l'utilisation de l'expérimenteur comme poste d'arrimage pour multimètre, utilisez de préférence l'expérimenteur extérieur situé à droite.



5 Éléments de commande et connexions de l'interface



1. Zone des relais

Les relais peuvent servir pour des opérations de commutation standard, comme par exemple, la décharge d'une capacité électrique. Parmi les 8 relais existant au total, les 4 premiers sont pourvus de douilles de 2 mm pour des expériences à câbler manuellement.

<u>Attention</u>: dans le cas des cartes format Europe avec possibilités de simulation d'erreurs, l'application de tensions aux relais peut conduire à des dysfonctionnements.

2. Sorties numériques Q0 à Q7

Parmi les 16 sorties numériques existantes, les 8 premières sont pourvues de douilles de 2 mm pour des expériences à câbler manuellement. La masse commune pour les sorties numériques se trouve sur l'expérimenteur (cf. chapitre 6, point 7) ou sur la sortie analogique (7) de l'interface.

3. Entrées numériques I0 bis I7

Parmi les 16 entrées numériques existantes, les 8 premières sont pourvues de douilles de 2 mm pour des expériences à câbler manuellement. La masse commune pour les entrées numériques se trouve sur l'expérimenteur (cf. chapitre 6, point 7) ou sur la sortie analogique (7) de l'interface.

4. Entrées de mesure du courant E et F sur douilles de 2 mm (E+, E-, F+, F-)



- 5. Entrées de tension différentielles A et C sur douilles de 2 mm (A+, A-, C+, C-), entrée A supplémentaire sur douille BNC.
- 6. Entrées de tension différentielles B et D sur douilles de 2 mm (B+, B-, D+, D-), entrée B supplémentaire sur douille BNC.
- 7. Sortie analogique rapide sur douilles de 2 mm S et GND, parallèlement aussi sur douille BNC. La sortie analogique est habituellement utilisée comme générateur de fonctions.
- 8. Barrette à 96 pôles (douille)

Barrette servant au raccordement des expérimenteurs ou d'une plaque d'expérimentation. L'affectation des broches de la barrette est décrite à la fin des présentes instructions d'utilisation (annexe A).

9. LED de service,

Suivant l'état de fonctionnement de l'interface, la LED brille dans différentes couleurs. Les couleurs ont la signification suivante :

Rouge :	l'interface démarre
Vert :	l'interface est reliée à l'ordinateur par USB
Clignote en rouge / vert :	la mise à jour du firmware est en cours
Bleu :	l'interface est connectée à un réseau Wi-Fi existant
Clignote en bleu :	mode Wi-Fi mais pas de connexion avec le réseau configuré
Violet :	l'interface est en mode Wi-Fi et fournit un point d'accès pour la connexion directe
	avec un ordinateur
Clignote en bleu / violet :	pour la détection de l'interface connectée pendant l'établissement
	de la connexion Wi-Fi dans LabSoft
Orange :	pas de connexion à un ordinateur ou au réseau Wi-Fi ou une erreur est survenue



10. Interrupteur Marche/Arrêt

L'interrupteur sépare l'interface de la tension d'alimentation fournie par l'alimentation.



11. Branchement de l'alimentation

C'est ici que vous raccordez l'alimentation à l'interface. Enfichez la prise avec le côté plat orienté vers le bas. La fiche possède un mécanisme d'encliquetage. Pour retirer la fiche, vous devez rétracter le boîtier externe de la fiche lorsque vous la retirez.

12. Port USB type B

Permet d'établir une connexion USB avec votre ordinateur. La connexion USB est utilisée pour les modes de service suivants :

- Fonctionnement de l'interface par le biais des instruments virtuels sur l'ordinateur
- Configuration du module Wi-Fi de l'interface
- Mise à jour du firmware de l'interface

Etablissez la connexion entre votre ordinateur et l'interface au moyen du câble USB ci-joint.



6 Eléments de commande et connexions de l'interface



- 1. Bouton d'éjection de la carte d'expérimentation
- Barrette à 96 pôles (douille) servant à la connexion de cartes d'expérimentation
 Pour l'occupation, se reporter à l'annexe A. Les broches 5C et 6C (interface IRDA) ne sont pas occupées.
- 3. Barrette à 96 pôles (connecteur) pour le raccordement de l'expérimenteur avec l'interface ou un expérimenteur monté en amont. Pour l'occupation, consultez l'annexe A.
- 4. Support pour système Breadboard (SO4203-2C) Tenez le Breadboard de telle manière que les rainures de guidage se trouvent à droite. Faites glisser le Breadboard dans l'expérimenteur de façon à ce que les ergots de guidage s'insèrent dans les ouvertures de l'expérimenteur prévues à cet effet et que le système Breadboard soit complètement à plat.
- Glissière pour cartes d'expérimentation UniTrain
 Les cartes d'expérimentation UniTrain s'insèrent par le haut dans la glissière jusqu'à ce que le connecteur laisse entendre un clic audible et sensible.
- 6. Trois sorties de tension variables V1, V2 et V3 avec masse commune COM. Spécialement conçues pour servir d'alimentation réglable en courant continu, alternatif ou triphasé. Contrairement aux alimentations traditionnelles en courant alternatif ou triphasé qui utilisent des transformateurs fixes ou variables, l'amplitude et la fréquence peuvent ici être réglées avec précision.



Pour garantir la plus grande liberté d'expérimentation possible, cette alimentation est entièrement séparée galvaniquement du reste du système UniTrain.

Pour obtenir un rendement élevé, les tensions de sortie sont générées à l'aide d'une alimentation intermittente. Pour ce faire, elles sont cadencées à haute fréquence et modulées en largeur d'impulsion conformément à l'allure de la courbe et à la fréquence souhaitées. Un filtre LC triphasé reconstruit les tensions de sortie basse fréquence souhaitées et supprime les composantes haute fréquence de modulation ou de fréquence d'horloge

- 7. Sorties de tension fixe +5 V, +/- 15 V et masse
- 8. Barrette à 96 pôles (douille) pour le raccordement d'autres expérimenteurs Pour l'occupation, consultez l'annexe A
- 9. Interface à infrarouge avec diode d'émission et de réception
- 10. Logement destiné à recevoir un multimètre (par ex. Lucas-Nülle Multi 13S ou MetraHit One plus)
- 11. LED de service : la LED brille en vert lorsque l'appareil est en service.



7 Utilisation de l'interface Wi-Fi intégrée

L'interface UniTrain est équipée d'une interface Wi-Fi intégrée. L'interface Wi-Fi peut être utilisée au lieu de l'interface USB pour établir la connexion avec l'ordinateur (ordinateur portable ou tablette) dans la mesure où l'ordinateur possède une interface Wi-Fi libre.

La connexion peut s'effectuer soit par le biais d'un réseau Wi-Fi disponible soit par un point d'accès propre à l'interface. La configuration de l'interface Wi-Fi de l'interface est réalisée à l'aide d'un port USB.

7.1 Configuration de l'interface Wi-Fi

Pour configurer l'interface Wi-Fi, on utilise le programme « UniConfig.exe ». Le programme se trouve dans le répertoire racine sur le CD livré avec l'interface.

7.1.1 Connexion à un réseau Wi-Fi existant

- **Remarque :** pour vous connecter à un réseau Wi-Fi existant, vous avez besoin des données d'accès requises et le cas échéant, d'informations supplémentaires (filtre MAC actif, serveur DHCP utilisé, etc.) sur le réseau. Adressez-vous à l'administrateur système du réseau pour obtenir ces informations avant de commencer la configuration.
 - Insérez le CD « CD4203-2A » dans le lecteur CD ou DVD de l'ordinateur. Sélectionnez sous « Ordinateur » ou sous « Windows Explorer » votre lecteur CD ou DVD. Lancez le programme « UniConfig.exe » en double-cliquant sur le fichier.
 - 2. Sélectionnez tout d'abord la langue du programme de configuration et cliquez sur « OK ». Démarrez ensuite le programme de configuration Wi-Fi.

ſ	Sélection langue
	Choisissez une langue :
	Français 🗸
	ОК
	🔲 Ne plus afficher ce message



UniTrain Initialisation	du Wi-Fi	x
UNITRAIN system	Bienvenue à l'initialisation du Wi-Fi pour l'interface UniTrain !	
	Le programme vous permet de configurer le module Wi-Fi de votre interface UniTrain. Pour l'installation, vous avez besoin d'un câble USB.	
	 Connectez l'interface à l'ordinateur en vous servant du câble USB. Mettez l'interface en service et attendez que la LED de service sur l'interface brille en vert. 	
	Appuyez sur « Suivant » pour établir la connexion.	
< Préc	cédent Suivant > Annuler Aide	e

- **RECOMMANDATION** : vous pouvez également copier le programme de configuration sur votre ordinateur pour effectuer d'éventuelles configurations ultérieures de l'interface et le démarrez depuis cet endroit.
 - 3. Assurez-vous que l'interface est bien reliée à l'ordinateur via le câble USB. Cliquez ensuite sur « Suivant ».

Dans la fenêtre suivante, vous pouvez régler le mode de fonctionnement du module Wi-Fi.

🔍 UniTrain Initialisation du Wi-Fi
Mode de fonctionnement Choisissez entre le mode Infrastructure et le mode AP
Connexion à un Wi-Fi existant Sélectionnez cette option pour connecter l'interface à un Wi-Fi existant. Si vous sélectionnez cette option, vous devez entrer ensuite les paramètres d'accès au réseau. Le cas échéant, veuillez vous adresser à votre administrateur système.
Point d'accès Wi-Fi pour la connexion directe avec l'ordinateur Sélectionnez cette option pour connecter directement l'interface à un ordinateur. L'interface propose un point d'accès Wi-Fi qui vous permet de vous connecter avec un ordinateur prenant en charge le WI-Fi.
Chargement de la configuration Appuyez sur « Suivant » pour entrer les paramètres requis.
< Précédent Suivant > Annuler Aide



UNITRAIN system

- 4. Pour connecter l'interface à un réseau Wi-Fi existant, sélectionnez l'option « Connexion à un Wi-Fi existant » et cliquez sur « Suivant ».
- **Remarque :** le bouton « Chargement de la configuration » vous permet de charger une configuration enregistrée auparavant (cf. point 8 de cette section). Cela vous évite de saisir à nouveau les paramètres de réseau.

Dans la fenêtre suivante, sélectionnez le réseau avec lequel vous souhaitez être connecté. Si vous connaissez le code d'identification (SSID) et le type de cryptage (authentification) de votre réseau, vous pouvez saisir directement le code SSID et le code du réseau. Cliquez sur le bouton « **Rechercher les réseaux disponibles** » pour trouver les réseaux disponibles. Vous pouvez ainsi savoir immédiatement si une réception du réseau souhaité est possible ou pas. Cette marche à suivre est décrite plus bas.

Identification SSID :	on de réseau	[
Code résea	ш:			
Authorities	ation :	Open security		•
Authentitica				
Réseau	Signal			
Réseau	Signal	rcher les réseaux dis	sponibles	
Réseau	Signal Reche	rcher les réseaux dis Tester la connexior	sponibles n	

5. Cliquez sur le bouton « Rechercher les réseaux disponibles ». Les réseaux disponibles ainsi que l'intensité relative de leur signal sont affichés dans la liste.

Remarque : le cas échéant, renouvelez la recherche si le réseau souhaité ne s'affiche pas.



Identification de réseau SSID : Code réseau : Authentification : Péseau Signal Network 1 Network 2 Network 2 Network 3 Network 4 Network 4 Network 5 Code réseaux disponibles Tester la connexion Etat : Appuyez sur « Suivant » pour entrer la configuration IP.	Le cas échéant, de fournir les donnée	mandez à votre adn requises.	ninistrateur système de v	ous
Code réseau : Authentification : Open security Réseau Signal Network 1 Network 2 Rechercher les réseaux disponibles Tester la connexion Etat : Appuyez sur « Suivant » pour entrer la configuration IP.	Identification de rés SSID :	eau Network 4		
Authentification : Open security Réseau Signal Network 1 Network 2 Network 3 Network 4 Network 5 Rechercher les réseaux disponibles Tester la connexion Etat : Appuyez sur « Sulvant » pour entrer la configuration IP.	Code réseau :			
Réseau Signal Network 1 Image: Signal Network 2 Image: Signal Network 3 Image: Signal Network 4 Image: Signal Network 5 Image: Signal Image: Signal Image: Signal Rechercher les réseaux disponibles Image: Signal Tester la connexion Image: Signal Etat : Appuyez sur « Suivant » pour entrer la configuration IP.	Authentification :	Open securit	Y	•
Network 1 Image: Constraint of the second secon	Réseau Sign	al		_
Network 2 Image: Constraint of the second secon	Network 1			
Network 3 Network 4 Network 5 Rechercher les réseaux disponibles Tester la connexion Etat : Appuyez sur « Suivant » pour entrer la configuration IP.	Network 2			-
Network 4 Network 5 Network 5 Rechercher les réseaux disponibles Tester la connexion Etat : Appuyez sur « Suivant » pour entrer la configuration IP.	Network 3			
Network 5 Network 5 Rechercher les réseaux disponibles Tester la connexion Etat : Appuyez sur « Suivant » pour entrer la configuration IP.	Network 4			
Rechercher les réseaux disponibles Tester la connexion Etat : Appuyez sur « Suivant » pour entrer la configuration IP.	Network 5			-
Rechercher les réseaux disponibles Tester la connexion Etat : Appuyez sur « Suivant » pour entrer la configuration IP.				
Tester la connexion Etat : Appuyez sur « Suivant » pour entrer la configuration IP.		echercher les résea	ux disponibles	
Etat : Appuyez sur « Suivant » pour entrer la configuration IP.	U.	Tester la conr	nexion	
	Etat : Appuyez sur « Suiv	int » pour entrer la c	configuration IP.	

- 6. Cliquez sur la ligne qui affiche le réseau souhaité. Le réseau sélectionné s'affiche alors dans le champ « Identification de réseau SSID ». Parallèlement, le type de cryptage utilisé par ce réseau est affiché dans le champ de sélection « Authentification ». Entrez à présent le code réseau. Le bouton « Tester la connexion » vous permet de vérifier si une connexion peut être établie avec le réseau. Le résultat (Etat) du test s'affiche sous le bouton. Cliquez ensuite sur « Suivant ».
- **Remarque** : cliquez sur le bouton « * » situé derrière le champ de saisie pour afficher le code en clair.
- **Remarque :** si vous ne connaissez pas le code réseau, adressez-vous à votre administrateur système.
- Remarque : certains réseaux masquent leur code réseau. Dans ce cas, le réseau n'est pas affiché dans la liste. Si vous souhaitez vous connecter à un réseau qui n'émet pas de code réseau, vous devez saisir directement le nom du réseau. Adressez-vous à votre administrateur système si vous ne connaissez pas les données d'accès du réseau.
- **Remarque :** si, dans le réseau avec lequel vous souhaitez établir une connexion, il n'existe que des périphériques définis et autorisés par l'administrateur système (filtre MAC), adressez-vous à votre administrateur système pour que celui-ci intègre l'interface dans la liste des périphériques autorisés. L'adresse MAC de l'interface se trouve dans la deuxième fenêtre suivante du programme de configuration.

Dans la fenêtre suivante « Paramètres TCP/IP », indiquez le mode d'attribution de l'adresse IP à l'interface UniTrain par le réseau. Normalement, l'attribution de l'adresse par le réseau s'effectue automatiquement à l'aide d'un serveur DHCP. Si ce n'est pas le cas, les données doivent être saisies manuellement.



Paramètres TCP/IP Le cas échéant, demandez à fournir les données requises.	votre a	dmir	histr	ater	ur s	stè	me de	vous	l
O Déterminer manuellement l'ad	resse I	•							
Sélectionnez cette option si le attribution automatique de l'a le masque de sous-réseau et	e réseau dresse l'adress	(se se d	oisi rveu e la	ne i ur D pas	disp HCF sser	ose). E elle	pas d intrez standa	une l'adresse ard.	IP,
Adresse IP :	0	¥	0		0		0		
Masque de sous-réseau :	0	×	0		0	3	0		
Passerelle standard :	0	÷	0	•	0	×	0		
Port :	0								
Déterminer automatiquement	l'adress	se I	P						
Sélectionnez cette option si le une adresse IP (serveur DHC	e réseau P).	u ch	oisi	attr	ibue	au	tomati	quement	t
ppuyez sur « Suivant » pour déte	rminer	ďau	tres	; op	tion	s.			
			_						

 Sélectionnez l'option « Déterminer automatiquement l'adresse IP » si votre réseau dispose d'un serveur DHCP. Dans le cas contraire, entrez les données requises pour l'attribution manuelle de l'adresse IP. Cliquez ensuite sur « Suivant ».

Remarque : adressez-vous à votre administrateur système si vous ne connaissez pas les données d'accès du réseau requises.

Dans la fenêtre suivante, vous pouvez attribuer un nom à l'interface. Ce nom s'affiche lors de l'initialisation de l'interface dans LabSoft et facilite la sélection du périphérique correct si plusieurs interfaces se trouvent dans le réseau.

🔍 UniTrain Initialisation du Wi-Fi
Options Déterminez d'autres options
Vous pouvez encore donner un nom unique à l'interface. Il apparaîtra lors de l'initialisation dans LabSoft et facilitera la sélection du périphérique en cas de présence de plusieurs interfaces dans le réseau.
Nom : UniTrain 00-00-00
Au besoin, notez l'adresse du périphérique (MAC).
MAC : 00-00-00-00-00
Enregistrer la configuration
Appuyez sur « Suivant » pour conclure le programme.
< Précédent Suivant > Annuler Aide

8. Dans le champ « Nom », vous pouvez définir un nom pour l'interface (32 caractères maxi.). Vous pouvez conserver le nom défini par défaut ou saisir un autre nom. Cliquez ensuite sur « Suivant ».



- **Remarque :** vous pouvez également noter le nom de l'interface sur la plaque signalétique qui se trouve sur la face inférieure de l'interface. De cette façon l'interface peut être identifiée clairement.
- Remarque : le bouton « Enregistrer la configuration » vous permet d'enregistrer les données que vous avez saisies dans un fichier sur votre ordinateur ou sur un support de stockage (par ex. une clé USB). Si vous souhaitez configurer d'autres interfaces pour le même réseau, vous pouvez charger ce fichier au début du programme de configuration (cf. point 4 de cette section). Cela vous évite de saisir à nouveau les données d'accès du réseau.
- **Remarque :** l'adresse MAC de l'interface est en outre affichée dans ce champ. Votre administrateur système aura éventuellement besoin de cette adresse pour activer l'interface dans le réseau.

Terminez le programme de configuration dans la fenêtre suivante ; les données sont alors transmises à l'interface.

🤤 UniTrain Initialisation o	du Wi-Fi
UNITRAIN system	Terminer la configuration
	Toutes les informations requises sont désormais disponibles.
	Appuyez sur «Précédent » pour apporter des modifications.
	Appuyez sur « Terminer » pour transmettre la configuration à l'interface et quitter le programme.
< Préc	rédent Suivant > Annuler Aide

9. Cliquez sur « Terminer » pour achever la configuration. Les données sont alors transmises à l'interface. Une fenêtre de confirmation s'affiche ensuite.

UniConfig	
	La configuration a été enregistrée avec succès.
	OK

- 10. Cliquez sur « OK » pour quitter le programme de configuration.
- 11. Débranchez ensuite la prise USB de l'interface. L'interface passe alors automatiquement en mode Wi-Fi et essaye d'établir une connexion avec le réseau. Lorsque l'interface est connectée au réseau, la LED (DEL) d'état de l'interface brille en bleu. Connectez votre ordinateur avec le réseau et démarrez LabSoft.



UNITRAIN system

Remarque : si la LED de l'interface clignote en bleu, la connexion avec le réseau a échoué. Cela peut avoir diverses causes. Soit les données saisies pendant la configuration sont incomplètes ou erronées, soit le réseau n'est pas (ou plus) disponible. Eteignez d'abord une fois l'interface et rallumez-la ensuite pour lancer une nouvelle recherche de réseau. Si le problème n'est toujours pas résolu, refaites la configuration. Vérifiez éventuellement les données d'accès.

7.1.2 Installation de l'interface comme point d'accès

- Insérez le CD « CD4203-2A » dans le lecteur CD ou DVD de l'ordinateur. Sélectionnez votre lecteur CD ou DVD sous « Ordinateur » ou sous « Windows Explorer ». Lancez le programme « UniConfig.exe » en double-cliquant sur le fichier.
- 2. Sélectionnez tout d'abord la langue du programme de configuration et cliquez sur « OK ». Démarrez ensuite le programme de configuration Wi-Fi.

26	election langue
	Choisissez une langue :
	français 🔹
	OK
	Ne plus afficher ce message

🔍 UniTrain Initialisation du Wi-Fi					
UNI TRAIN system	Bienvenue à l'initialisation du Wi-Fi pour l'interface UniTrain !				
	Le programme vous permet de configurer le module Wi-Fi de votre interface UniTrain. Pour l'installation, vous avez besoin d'un câble USB.				
	 Connectez l'interface à l'ordinateur en vous servant du câble USB. Mettez l'interface en service et attendez que la LED de service sur l'interface brille en vert. 				
	Appuyez sur « Suivant » pour établir la connexion	ь.			
< Préc	cédent Suivant > Annuler A	ide			

3. Assurez-vous que l'interface est bien reliée à l'ordinateur via le câble USB. Cliquez ensuite sur « Suivant ».

Dans la fenêtre suivante, vous pouvez régler le mode de fonctionnement du module Wi-Fi.



🔍 UniTrain Initialisation du Wi-Fi	×		
Mode de fonctionnement Choisissez entre le mode Infrastructure et le mode AP	IN		
Connexion à un Wi-Fi existant Sélectionnez cette option pour connecter l'interface à un Wi-Fi			
existant. Si vous sélectionnez cette option, vous devez entrer ensuite les paramètres d'accès au réseau. Le cas échéant, veuillez vous adresser à votre administrateur système.			
Point d'accès Wi-Fi pour la connexion directe avec l'ordinateur			
Sélectionnez cette option pour connecter directement l'interface à un ordinateur. L'interface propose un point d'accès Wi-Fi qui vous permet de vous connecter avec un ordinateur prenant en charge le Wi-Fi.			
Chargement de la configuration			
Appuyez sur « Suivant » pour entrer les paramètres requis.			
< Précédent Suivant > Annuler A	ide		

4. Pour établir une connexion directe de l'interface avec votre ordinateur, sélectionnez l'option « Point d'accès Wi-Fi pour la connexion directe avec l'ordinateur » et cliquez ensuite sur « Suivant ».

Dans la fenêtre suivante, définissez le nom (SSID) et le code de votre réseau sans fil. Le code doit comporter 8 caractères au minimum et 63 caractères au maximum.

🔍 UniTrain Initialisation du Wi-Fi			
Entrez les données d'accès Le cas échéant, demandez à votre administrateur système de vous fournir les données requises.			
Identification de réseau SSID :	Mon UniTrain		
Authentification :	WPA2 Security with AES & TKIP		
Code réseau :	••••••		
Appuyez sur «Suivant » pour	entrer la configuration IP.		
< Précéde	nt Suivant > Annuler Aide		

5. Entrez le code d'identification du réseau (SSID) et saisissez le code d'accès au réseau (8 caractères au moins).



- **Remarque :** notez le code réseau. Vous aurez besoin de ce code pour connecter votre ordinateur au réseau de l'UniTrain. Pour afficher le code en clair, cliquez sur le bouton « * » situé derrière le champ de saisie.
- **Remarque :** le type de cryptage est prédéfini et ne peut pas être modifié.

Dans la fenêtre suivante, vous devez encore définir quelques paramètres pour le point d'accès de l'UniTrain.

🔍 UniTrain Initialisation du Wi-Fi			
Paramètres TCP/IP Le cas échéant, demandez à votre administrateur système de vous fournir les données requises.			
Adresse IP du point d'accès (l	UniTrain) :		
Adresse IP :	192 . 168 . 0 . 1		
Masque de sous-réseau :	255 . 255 . 255 . 0		
Port :	0		
Canal :			
Utiliser le DHCP pour le PC			
Appuyez sur « Suivant » pour déterminer d'autres options.			
< Précédent	t Suivant > Annuler	Aide	

- Configurez le point d'accès. Définissez ici l'adresse IP, le masque de sous-réseau et le canal d'émission de votre point d'accès. Vous pouvez également définir si l'adresse IP de votre ordinateur doit être attribuée automatiquement par le point d'accès (utiliser un serveur DHCP).
- **Remarque :** déterminez l'adresse IP de l'interface. Assurez-vous que l'adresse à attribuer n'est pas déjà utilisée par un autre réseau avec lequel votre ordinateur est connecté parallèlement. Le cas échéant, cela peut poser problème. Si vous n'êtes pas sûr de l'adresse à attribuer, adressez-vous à votre administrateur système.
- **Remarque :** en règle générale, vous n'avez pas besoin de modifier la valeur du masque de sous-réseau.
- **Remarque :** vous pouvez également définir le canal à utiliser pour le point d'accès. Si vous employez plusieurs interfaces dans une même salle, il est conseillé d'utiliser différents canaux pour réduire au minimum les interférences.

Dans la fenêtre suivante, vous pouvez attribuer un nom à l'interface. Ce nom s'affiche lors de l'initialisation de l'interface dans LabSoft et facilite la sélection du périphérique correct si plusieurs interfaces se trouvent dans le réseau. L'adresse de l'appareil (adresse MAC) de l'interface vous est également affichée.



Options Déter	minez d'autres options	L
Vous po lors de l' périphér	Ivez encore donner un nom unique à l'interface. I nitialisation dans LabSoft et facilitera la sélection que en cas de présence de plusieurs interfaces d	l apparaîtra du ans le réseau.
Nom :	UniTrain 00-00-00	
Au beso	n, notez l'adresse du périphérique (MAC).	
MAC :	00-00-00-00-00	
En	registrer la configuration	
Appuyez s	ur «Suivant »pour conclure le programme.	

7. Dans le champ « Nom », vous pouvez définir un nom pour l'interface (32 caractères maxi.). Vous pouvez conserver le nom défini par défaut ou saisir un autre nom. Cliquez ensuite sur « Suivant ».

🔍 UniTrain Initialisation	du Wi-Fi
UNITRAIN system	Terminer la configuration
	Toutes les informations requises sont désormais disponibles.
	Appuyez sur « Précédent » pour apporter des modifications.
	Appuyez sur «Terminer » pour transmettre la configuration à l'interface et quitter le ronzemme
< Pré	cédent Suivant > Annuler Aide

8. Cliquez sur « Terminer » pour achever la configuration. Les données sont alors transmises à l'interface. Une fenêtre de confirmation s'affiche ensuite.





- 9. Cliquez sur « OK » pour quitter le programme de configuration.
- 10. Débranchez ensuite la prise USB de l'interface. L'interface passe automatiquement en mode Wi-Fi et met le réseau paramétré à disposition. La LED d'état brille en violet. Connectez votre ordinateur avec le point d'accès de l'interface (Wi-Fi) et démarrez LabSoft. Lors de l'initialisation de l'interface, sélectionnez l'option « Wi-Fi » et entrez l'adresse IP que vous avez indiquée lors de la configuration du point d'accès ou utilisez la fonction « Rechercher des périphériques » pour afficher l'interface. Sélectionnez l'interface souhaitée et cliquez ensuite sur « OK ».

Le périphérique est prêt à l'emploi dès qu'il est branché à l'alimentation électrique avec le câble fourni et que l'interrupteur principal est allumé.

7.2 Initialisation de l'interface dans LabSoft via l'interface Wi-Fi

Pour le fonctionnement de l'interface par connexion Wi-Fi, il est indispensable que l'ordinateur et l'interface se trouvent dans le même réseau ce qui signifie que l'ordinateur doit être connecté au réseau Wi-Fi qui met l'interface à disposition.

Après avoir lancé LabSoft (version 7.30 ou supérieure) ou après la première activation d'un instrument, la fenêtre d'initialisation de l'interface s'affiche, pour autant que l'interface utilisée auparavant ne soit plus disponible.



Pour connecter l'interface à l'interface Wi-Fi, cliquez sur « Wi-Fi ». La fenêtre « Connecter » s'ouvre.

Remarque : si l'interface est reliée à l'ordinateur par port USB, sélectionnez « USB ». Si vous souhaitez utiliser LabSoft sans l'interface, sélectionnez « Simulation ».



Connecter	×
Périphériques disponibles :	
	Rechercher des périphériques
	Identifier
Adresse de périphérique (IP ou nom) :	ОК
192.168.0.1	Annuler

Cliquez sur le bouton « Rechercher des périphériques » pour trouver les interfaces UniTrain disponibles dans le réseau. Ceux-ci sont alors affichés dans le champ « Périphériques disponibles » avec leur nom respectif (nom attribué lors de la configuration) et leur adresse IP.

Connecter			
Périphériques disponibles :			
UniTrain 1 (192.168.0.1)	Rechercher des périphériques		
	Identifier		
Adresse de périphérique (IP ou nom) :	ОК		
192.168.0.1	Annuler		

Cliquez dans le champ « Périphériques disponibles » sur l'interface avec laquelle vous souhaitez être connecté puis cliquez sur « OK ». La fenêtre « Connecter » se ferme et l'interface est alors prête à fonctionner.

Connecter	×
Périphériques disponibles :	
UniTrain 1 (192.168.0.1)	Rechercher des périphériques
	Identifier
	ОК
Adresse de peripherique (IP ou nom) :	- OK
192.168.0.1	Annuler

- **Remarque :** il peut arriver que tous les périphériques ne soient pas affichés. Dans ce cas, renouvelez la recherche.
- **Remarque :** si vous n'êtes pas sûr d'avoir sélectionné la bonne interface, cliquez sur le bouton « Identifier ». La LED de service de l'interface sélectionnée clignote pendant environ 4 secondes alternativement en bleu et en violet.





8 Entretien et nettoyage

8.1 Service d'entretien et d'après-vente





Observer impérativement le chapitre « 2.1 Informations sur la sécurité »!

Pour obtenir l'adresse du service à la clientèle, s'adresser au revendeur local.

Adresse du fabricant : Chapitre « Nom et adresse du fabricant ».

8.2 Pièces de rechange

LUCAS-NÜLLE décline toute responsabilité et garantie pour des dommages qui résulteraient de l'emploi de pièces de rechange et d'accessoires qui ne sont pas d'origine ! Voir aussi au *chapitre « Informations sur la sécurité »*.

Commande de pièces de rechange auprès de LUCAS-NÜLLE

Lors de la commande de pièces de rechange, préciser les données suivantes :

- Numéro d'article
- Numéro d'ordre / Date de livraison
- Désignation de la pièce de rechange
- Quantité souhaitée

Pour connaître l'adresse du distributeur de pièces de rechange, se référer au chapitre « Nom et adresse du fabricant ».





9 Démontage et élimination

9.1 Mise hors service



Observer impérativement le *chapitre* « *Consignes de sécurité* »! Son non-respect peut entraîner un risque pour la vie et la santé de l'exploitant ou d'un tiers, une atténuation du système d'entraînement, de différents produits ou d'autres valeurs matérielles, un risque pour le travail efficace avec le système d'entraînement.

9.2 Démontage et élimination

Démontage



Seul est un personnel qualifié est autorisé à procéder au démontage !

Elimination



Lors de l'élimination des composants, observer les prescriptions imposées par le législateur.



Annexe A : occupation de la barrette à 96 pôles de l'interface

		Description de la barrette à 96 pôles		
Broche (douille)	Broche (connecte ur)	Rangée A	Rangée B	Rangée C
32	1	Interface interne RxD	Entrée numérique bit 0	GND
31	2	Interface interne TxD	Entrée numérique bit 1	GND
30	3	NC	Entrée numérique bit 2	Interface interne H
29	4	NC	Entrée numérique bit 3	Interface interne L
28	5	NC	Entrée numérique bit 4	NC
27	6	NC	Entrée numérique bit 5	NC
26	7	Interr. d'erreurs 8 contact ferm.	Entrée numérique bit 6	NC
25	8	Interr. d'erreurs 8 cont. 2 direct.	Entrée numérique bit 7	NC
24	9	Interr. d'erreurs 8 contact ouv.	Entrée numérique bit 8	NC
23	10	Interr. d'erreurs 7 contact ferm.	Entrée numérique bit 9	NC
22	11	Interr. d'erreurs 7 cont. 2 direct.	Entrée numérique bit 10	NC
21	12	Interr. d'erreurs 7 contact ouv.	Entrée numérique bit 11	NC
20	13	Interr. d'erreurs 6 contact ferm.	Entrée numérique bit 12	NC
19	14	Interr. d'erreurs 6 cont. 2 direct.	Entrée numérique bit 13	NC
18	15	Interr. d'erreurs 6 contact ouv.	Entrée numérique bit 14	NC
17	16	Interr. d'erreurs 5 contact ferm.	Entrée numérique bit 15	NC
16	17	Interr. d'erreurs 5 cont. 2 direct.	Sortie numérique bit 0	-24 V
15	18	Interr. d'erreurs 5 contact ouv.	Sortie numérique bit 1	-24 V
14	19	Interr. d'erreurs 4 contact ferm.	Sortie numérique bit 2	+24 V
13	20	Interr. d'erreurs 4 cont. 2 direct.	Sortie numérique bit 3	+24 V
12	21	Interr. d'erreurs 4 contact ouv.	Sortie numérique bit 4	EN_+/- 24 V
11	22	Interr. d'erreurs 3 contact ferm.	Sortie numérique bit 5	Tensions variables COM
10	23	Interr. d'erreurs 3 cont. 2 direct.	Sortie numérique bit 6	Tensions variables COM
9	24	Interr. d'erreurs 3 contact ouv.	Sortie numérique bit 7	Tension variable V3
8	25	Interr. d'erreurs 2 contact ferm.	Sortie numérique bit 8	Tension variable V2
7	26	Interr. d'erreurs 2 cont. 2 direct	Sortie numérique bit 9	Tension variable V1
6	27	Interr. d'erreurs 2 contact ouv.	Sortie numérique bit 10	IRDA_TX
5	28	Interr. d'erreurs 1 contact ferm.	Sortie numérique bit 11	IRDA_RX
4	29	Interr. d'erreurs 1 cont. 2 direct.	Sortie numérique bit 12	-15 V
3	30	Interr. d'erreurs 1 contact ouv.	Sortie numérique bit 13	-15 V
2	31	+5 V	Sortie numérique bit 14	GND
1	32	+5 V	Sortie numérique bit 15	+15 V

contact ferm. = contact à fermeture contact ouv. = contact à ouverture cont. 2 direct = contact à deux directions

Lucas-Nülle GmbH

Siemensstraße 2 · D-50170 Kerpen-Sindorf Telefon +492273567-0 · Fax +492273567-30

www.lucas-nuelle.com

